


OBSŁUGA POJAZDU HYUNDAI i20



1 - zbiornik płynu do spryskiwaczy

stan: ma być pełny lub ma być widać płyn

2 - zbiornik płynu chłodzącego

stan: między minimum a maximum

3 - zbiornik płynu hamulcowego

stan: między minimum a maximum

4 - **wskaźnik poziomu oleju** - pomiar na równej powierzchni przy zimnym silniku , wyciągamy miernik, przecieramy, wkładamy jeszcze raz, wyciągamy i dokonujemy odczytu, stan: między minimum a maximum

Przy wylosowaniu pytania o klakson **NIE OTWIERAMY KLAPY SILNIKA !!!** Tylko naciskamy środek kierownicy